

Läuft mit uns.



Installationsanleitung Neue TV-Box



Unsere Kundenberater sind gerne persönlich für Sie da.





EW Höfe AG Schwerzistrasse 37, Postfach, 8807 Freienbach +41 55 415 31 11, info@ewh.ch, www.ewh.ch

Neue TV-Set-Top-Box für unsere Kunden



Noch mehr TV-Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden! Die Rundumerneuerung unserer Höfner TV-Lösung bietet unter anderem gestochen scharfe 4K-Auflösung, eine einfache, intuitive Bedienung und ein komplett neues Design. Ausserdem verfügt die neue TV-Box über einen WLAN-Empfänger und diverse Streaming-Apps.

Das haben Sie erhalten















Netzteil/ Ersatzkabel' Stromkabel

Ersatzkabel' HDMI-Kabel, 2 m Netzwerkkabel, 2 m

* Diese Kabel dienen als Ersatz. Die beiden bereits vorhandenen Kabel können weiterhin genutzt werden für die neue TV-Box.

So sieht es aus, wenn Sie alles fertig installiert haben



Läuft mit uns. Läuft bei Ihnen?

Sie haben Fragen zur Installation? Wir stehen Ihnen gerne persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

ewh.ch/neues-tv



Kurzanleitung

(2)

(3)

(4)

5



Konto gefragt. Sollten Sie keines besitzen, überspringen Sie diesen Schritt.

8 Alte TV-Box, altes Netzteil/ Stromkabel und alte Fernbedienung zurücksenden oder zurückbringen an die EW Höfe



Funktionen der Fernbedienung





 Ein/Aus/Standby

 Ein- und Ausschalten des Geräts, Standby

 Suchfunktion

 Suchen von Inhalten in der TV-App

 Einstellungen

 Verwaltung der Einstellungen der TV-Set-Top-Box

 Farb-Buttons

 Verknüpfungen zu HbbTV

 Trick-Play-Funktionen

Vor- und Zurückspulen sowie überspringen von Inhalten

YouTube™ Öffnen der YouTube™-Applikation

Menu Öffnen des Hauptmenüs

Exit Schliessen der aktuellen Applikation

.... Google-Assistant™ Öffnen der Google-Assistant™-Sprachsteuerung

.. Senderauswahl Wechseln des Senders

Home
 Öffnen der Startseite

 Vorheriger Sender
 Zum zuvor gewählten Kanal zurückkehren (im Live-TV-Modus)

Löschen Löschen der Texteingabe



Tipps zur TV-Fernbedienung

Steuerung mit dem TV-Gerät

- 1. Drücken Sie «Einstellungen».
- 2. Mit der Navigationstaste auf «Systemeinstellungen» navigieren, bestätigen Sie «Mehr» mit der OK-Taste.
- Das Fenster «Einstellungen» erscheint. Mit der Navigationstaste bis auf «Geräteeinstellungen» navigieren, bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- Das Fenster «Geräteeinstellungen» erscheint. Mit der Navigationstaste bis auf «Erweiterte Einstellungen» navigieren, bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- 5. Das Fenster «Erweiterte Einstellungen» erscheint. Mit der Navigationstaste bis auf «HDMI CEC» navigieren, bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- 6. Das Fenster «CEC Einstellungen» erscheint.
 Aktivieren Sie folgende Funktionen:
 CEC Switch
 - One Touch Play 🤍

werden muss.

- (TV-Gerät wird mit der TV-Set-Top-Box mit eingeschaltet) - One Touch Standby
- (TV-Gerät wird mit der TV-Set-Top-Box mit ausgeschaltet)
 7. Es kann sein, dass auf Ihrem TV-Gerät ebenfalls eine Einstellung für HDMI-CEC vorgenommen

Weitere Möglichkeiten zu Ihrer TV-Fernbedienung finden Sie auf ewh.ch unter «Hilfe».

